

LOL TV

Guide d'utilisation

LUXEMBOURG ONLINE
Soyez gagnant

www.internet.lu
commercial@internet.lu
2799 0000 - 2



Boitier Amino



1. Analogue AV Output
Cette connexion sert à raccorder la télévision via un câble 10Pin mini DIN Scart (ou S-video ou RCA)

2. HDMI Port
Permet le raccordement via un câble HDMI

3. Power Supply
Connexion câble alimentation

4. Bouton reset
Permet de faire un reset usine de la box

5. Ethernet Port
Permet de relier la box au modem (sur le port LAN4) via un câble réseau

6. Digital Audio Output
Sortie audio optique pour raccordement à un amplificateur audio

7. RF output
Non utilisé

8. RF input
Non utilisé

9. Port USB
Non utilisé



LOL TV

Guide d'utilisation

Télécommande

Allumer/Eteindre BOX

Sélection Liste de Chaines

Liste des Chaines

Option Chaines

Bouton Validation

Menu Principal

Bouton Retour

Bouton Navigation

Bouton Quitter

Guide des programmes

Volume haut/bas

Changement chaine

Historique des chaines

Sourdine / Mute

Clavier numérique pour changement de chaines

Bandeau information chaine



LOL TV

Guide d'utilisation

Création Liste de Chaines Personnalisée

1. Appuyer sur la touche « menu »
2.Sélectionner le menu TV et validez par OK.
3.Cliquez sur « Create list » (Bouton Bleu)
4.Entrez à l'aide des flèches de navigation le nom de la liste
5.Validez sur « save » (Bouton Vert)
6.Sélectionnez dans la liste de droite la(les) chaine(s)à ajouter
7.Validez avec le «add channel» (Bouton vert)
8.Utilisez le « left list » ou « right list » (Bouton jaune) pour passer d'une liste à l'autre.
- Dans la liste de gauche (votre liste) utilisez « move channel » (bouton vert) pour déplacer une chaine.
- Dans la liste de gauche (votre liste) utilisez « remove channel » (bouton rouge) pour supprimer une chaine.
9.Une fois la liste terminée validez par « save » (bouton Bleu).

Écouter la Radio

1. Appuyer sur la touche « menu »
2. Sélectionnez le menu « radio » et validez par OK
3. Sélectionnez la liste souhaitée et validez par